

操作步骤详解

01



✓用户将用电器具，氢电宝，储氢瓶，导气管依次放在同一水平台面上，间隔30cm以上

02



✓将导气管依次接通氢电宝，储氢瓶，用电器具接入氢电宝220V输出端

03



✓先逆时针打开氢气瓶阀门开关（压力数值调整为60KPa），然后手指按压氢电宝开关3秒钟，氢电宝开启运行

06



✓将用电器具，氢电宝，储氢瓶，导气管归位

05



✓顺时针关掉储氢瓶阀门（无需用力，轻微拧紧即可）；关机10s后，拔掉家用电器接插头，导气管从氢气瓶&氢电宝两端拔出

04



✓氢电宝运行时，显示屏会出现功率&温度数值动态显示